



# Декоративный светодиодный светильник ALT-102A «Мяч»

## Назначение

Светильник ALT-102 (далее светильник) — электротехническое устройство, предназначенное для декоративного освещения.

## Функциональные возможности

1. Выбор цвета.
2. Встроенный литиевый аккумулятор.
3. Индикатор заряда.
4. Влагонепроницаемый корпус светильника.
5. Календарь.
6. Будильник.
7. 6 мелодий.
8. Кнопка «Сброс» на подставке.

## Инструкция по эксплуатации СВЕТИЛЬНИК:

1. Перед началом использования выньте светильник из упаковки и зарядите в течение не менее 15 минут.
2. При нажатии кнопки (3) светильник включится и автоматически перейдёт в режим смены цвета. Каждое последующее нажатие (со 2-го по 8-е) переключает цветовой режим в последовательности: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый. Девятое нажатие выключает светильник.

3. В процессе зарядки светильник слабо светится красным или зелёным (если аккумулятор полностью заряжен) цветом. При этом для управления режимом можно использовать кнопку (3), через 5 с после выключения светильник начинает слабо светиться красным цветом.

### ПОДСТАВКА:

#### Установка времени

1. Перед началом использования откройте крышку (4) и установите 2 батарейки типоразмера AA в батарейный отсек. На индикаторе отобразится время AM12:00 и дата 1/1/2009, в качестве звука будет выбрана первая мелодия.
2. Нажатие кнопки (6) переводит устройство в режим установки времени и даты. Для выбора используйте кнопки (10) и (12):

→ Hour → Minute → Year → Month → Date → ESC

3. Нажатие кнопки (10) в режиме отображения времени меняет представление 12h/24h.
4. Для выбора мелодии используйте кнопку (8).

#### Установка будильника

1. Для перехода в режим будильника нажмите кнопку (5).
  2. Для установки будильника нажмите кнопку (6), для выбора используйте кнопки (10) и (12):
- Hour → Minute → Snooze → Sound → ESC
3. Для выхода из режима установки будильника нажмите кнопку (5) или

не совершайте никаких действий в течение 1 мин, на индикаторе отобразится установленное время.

4. Кнопками (10) и (12) включается сигнал будильника и его повторение:
 

☞ → ☞ → OFF

При наступлении установленного времени раздастся сигнал будильника и будет звучать 2 мин с нарастающим громкостью. При включённом повторе сигнал каждый раз звучит 2 мин. Интервал повтора устанавливается в диапазоне 1...60 мин.


5. Для выключения звука нажмите любую кнопку.
6. Сигнал будильника звучит, только когда на экране отображается символ колокольчика.

#### Установка мелодии

1. Чтобы прослушать мелодию, в любом режиме (кроме будильника) нажмите кнопку (8), мелодия будет играть 10 мин, что будет отображаться на индикаторе в виде 0:10 00 до 0:00.
2. Повторное нажатие кнопки (8) останавливает проигрывание. Ещё одно нажатие на (8) меняет мелодию. Громкость регулируется кнопками (10) и (12).
3. Для выхода из режима воспроизведения нажмите кнопку (5) или (6). Если остановить проигрывание, через 1 мин индикатор перейдёт в режим отображения времени.

**Замечание:** Если прибор «завис», нажмите кнопку (11) для его активации.

## Устройство светильника





## Хранение и транспортировка

Хранить в сухом прохладном месте при температуре -10...+50 °С и относительной влажности воздуха 5...85%.

## Ремонт и восстановление

Ремонту и восстановлению не подлежит.

## Информация об изготовителе

Изготовитель: Пульсар ОЙ, 49460, Хамина, Финляндия, Сявасатаманти, 18  
Тел./Факс: +358(0)522 66 130/120

Разработано в ЕС. Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Гольфстрим», г. Москва, Ленинградское ш., д. 51, к. 14

www.pulsar.tc

Поставщик в РБ: ООО «ГОАлайт»  
г. Минск, ул. Комсомольская, 11,  
изолированное помещение 10, к. 2А

## Сертификация

Светильник сертифицирован в соответствии с действующими нормами и ГОСТами.

## Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации — 1 год.
2. Замена вышедшего из строя светильника производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона.
3. Лампы не подлежат гарантийному обслуживанию, если:
  - нарушены правила эксплуатации товара;
  - имеются механические повреждения или следы вскрытия корпуса;
  - имеются повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, веществ, жидкостей.

## ВНИМАНИЕ!

- Не забудьте зарядить светильник перед использованием.
- Запрещается вскрывать корпус светильника.
- Не используйте блоки питания напряжением более 5.5 В.
- Не кладите светильник близко к открытому огню.
- Пожалуйста, выключайте светильник, если он не используется длительное время.
- В случае длительного хранения без использования светильник необходимо заряжать каждые три месяца. Время зарядки — 1 ч.

## Технические параметры

Напряжение питания .....	5 В(DC)*	Питание подставки .....	2 x AAA
Потребляемая мощность .....	≤4 Вт	Степень защиты светильника .....	IP65
Источник света .....	Светодиоды	Размеры светильника .....	Ø110 мм
Ёмкость аккумулятора .....	280 мАч	Масса светильника .....	140 г
Время заряда аккумулятора .....	≈2 ч	Количество в упаковке .....	1 шт.
Время работы от аккумулятора .....	3..6 ч**	Рабочая температура окружающей среды .....	0...+40 °С

\* DC — постоянного тока.

\*\* Время зависит от режима работы.

**Благодарим Вас за то, что выбрали нашу продукцию!**

## Гарантийный талон



Модель (артикул)	Код партии
Место продажи	Дата продажи
Штамп магазина и подпись продавца	
Дата обмена	